


発生土運搬車両運行ルート



凡 例(JR事業箇所)		凡 例	
	: 計画路線(トンネル部)		: 片道通行
	: 計画路線(地上部)		: 往復通行
	: 各非常口、杭口		: 通行方向
	: 岐阜県駅		: 発生土搬出元
	: 車両基地北側発生土置場		: 発生土搬入先

0 1000 2000 3000 4000 5000m

中津川市

※工事の進捗及び道路状況等により、運行ルートが変更となる場合があります。